






EKO-PLUS

SCHEMAT ELEKTRYCZNY

Rekomendacje odnośnie rozmieszczenia kontrolera



Blok komputera gazowego ma być umieszczony pionowo (złączami do dołu). Kanał przejścia gazu ma być położony nie niżej poziomu wtryskiwaczy gazowych



+12B od plusu wtryskiwaczy lub od wyłącznika zapłonu

Bezpiecznik 15A

Komputer benzynowy

Przełącznik

USB interfejs

Sonda lambda